Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Haut-parleur / ampoule LED

Reference :	TEC581
Version :	1.3
Langue :	Français

WWW.CLIPSONIC.COM

Notice d’utilisation

Merci d'avoir acheté notre produit CLIP SONIC Technology.
Nous apportons un grand soin au design, ergonomie et facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site internet www.clipsonic.com

SPECIFICATIONS

Spécifications

Tension d'entrée	90 ~ 240V AC 135 ~ 15kHz
Courant d'entrée	Max. 0, 14A (courant d'entrée AC.)
Puissance	Max. 13W (LED + Audio)
Taille du haut-parleur	140 x 80 mm
Coloris lumière	Blanc froid + couleur au choix
Version Bluetooth ®	3.0
Lumen	500 ~ 550lm
Interface d'application	filetage standard E26/E27
Puissance lumineuse LED	La puissance de la lumière blanche est de 4W, et la lumière colorée est max. 6W
Puissance haut-parleur	3W
Portée de réception sans fil	15 mètres
Support appairage Bluetooth ®	A2DP

MISE EN GARDE

- Tension applicable : 90 ~ 240V
- Compatible systèmes Android (Android version 4.1 et supérieures) et IOS (Apple version 5 et supérieures)
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil
- Ne pas cogner ou chauffer le produit
- Ne pas mettre dans l'eau, à une température élevée ou trop basse
- Ne pas jeter le produit dans le feu

INSTALLATION DE L’APPLICATION

1. Ouvrir la plateforme de téléchargement de votre téléphone et installer l’application :
2. JBSmartBulb sur l'App Store pour IOS
3. SmartLed sur Google play pour Android

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

CONNEXION BLUETOOTH®

Après l'installation, activez la fonction Bluetooth ® de votre téléphone mobile, recherchez le périphérique Bluetooth® TEC581 et cliquez sur la connexion. En cas de succès, l’appareil émet un son « Ding Dong ».

LECTURE DE LA MUSIQUE

Après la connexion Bluetooth® réussie, ouvrez le logiciel (JBSmartBulb ou SmartLed), vous pouvez choisir le bouton de lecture de musique en bas de l'écran pour passer en mode lecture. Vous pouvez choisir la chanson jouée et contrôler la lecture et le volume.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

CONTROLE DE LA LUMIERE

Sélectionner le bouton de contrôle de la lumière en bas de l'écran pour entrer en mode commande de l'éclairage. Vous pouvez choisir la couleur de la lumière.

Lorsque la luminosité est telle que sur la figure ci-dessus, la lumière est similaire à la lumière du jour.

Quand la lumière est de couleur, la barre de luminosité est comme indiquée sur la figure ci-dessus. Si besoin faites coulisser jusqu'à l'ajustement souhaité.

MARCHE/ARRET

Pour éteindre les lumières, veuillez sélectionner le bouton On/Off de l'interrupteur en bas de l'écran.

SYSTEME DE MINUTERIE

Sélectionnez le bouton de paramètre en bas à droite de l'écran pour programmer l'arrêt de la lumière.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES138

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .8.1 : 2012

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011 EN 301 489-17 V2.2 .1 : 2012

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE) standards en application
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
EN 62479 : 2010

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/
EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 08/07/2015

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis